Технические характеристики дизель-генератора JCB

G65X

Электрическая система						
Частота Гц	Фазы	Напряжение В	Основной режим кВА	Основной режим кВт	Резервный режим кВА	Резервный режим кВт
50	3	400/230	58.7	47.0	63.0	50.4
60	3	380/220	70.0	56.0	75.0	60.0
60	3	220/127	70.0	56.0	75.0	60.0

Частота Гц	Фазы	Напряжение В	Номинал МС А	Номинал А А	Номинальные оборотъ Оборотов в минуту
50	3	400/230	80	80	1500
60	3	380/220	100	125	1800
60	3	220/127	250	250	1800

Коэффициент мощности	
3 фазы	0.8
1 фаза	1

Все номинальные характеристики относятся к стандартным условиям в соответствии со стандартом ISO8528

Основной режим: Этот режим предназначен для непрерывной подачи электричества при переменной нагрузке вместо приобретения электроэнергии на коммерческой основе. Количество часов работы в год не ограничено. Допускается перегрузка 10 % в течение 1 часа из 12.

Резервный режим: Этот режим предназначен для непрерывной подачи электричества при переменной нагрузке в случае перебоев в общей сети питания. Перегрузка не допускается.

"Stage IIIa" modellen zijn alleen emissie conforme-ан-50Гц премьер-vermogen в overeenstemming встретил 97-68EC

Генератор переменного тока	HM200B2
Количество полюсов	4-полюсный
Схема соединений обмоток	Звезда
Изоляция	Класс H
Степень защиты корпуса	IP21
Система возбуждения	Саморегулирующийся, бесщеточный
Регулятор напряжения	Автоматический регулятор напряжения (AVR)
Погрешность стабилизации напряжения	+/- 1.0% (G1)
Подшипник	Одинарный подшипник с уплотнением
Соединительная муфта	Гибкий диск
Охлаждение	Центробежный вентилятор с прямым приводом
Покрытие	Защита обмоток Standard +

Двигатель		
1500 об/мин		
Номинальная выходная мощность (основной режим)	кВт	62
Номинальная выходная мощность (резервный режим	кВт	68.2
1800 об/мин		
Номинальная выходная мощность (основной режим)	кВт	75
Номинальная выходная мощность (резервный режим	кВт	82.5
Производитель и модель		JCB JCB444TG2
Топливо		Дизельное
Впрыск		Непосредственное
Наддув		Турбонаддув
Цилиндры		4
Диаметр и ход поршня	мм	103x 132
Рабочий объем	л	4.399
Охлаждение		Вода
Спецификация моторного масла		API CH4
Степень сжатия		17.5 : 1
Емкость картера двигателя		14
Емкость системы охлаждения		16
Управление		Механическое
Воздушный фильтр		бумажный элемент
Расход моторного масла	Нагрузка 100 %	0.1% of fuel consumed

Расход топлива		
1500 об/мин		
При нагрузке 100% в основном режиме	л/ч	14.1
При нагрузке 75% в основном режиме	л/ч	10.6
При нагрузке 50 % в основном режиме	л/ч	8.2
При нагрузке 100 % в резервном режиме	л/ч	15.3
1800 об/мин		
При нагрузке 100% в основном режиме	л/ч	19.1
При нагрузке 75% в основном режиме	л/ч	14.8
При нагрузке 50 % в основном режиме	л/ч	11.1
При нагрузке 100 % в резервном режиме	л/ч	20.7

Система выхлопа			
Макс температура при нагрузке 100%, резервный режим	°C	50Гц	542
Поток выхлопных газов при нагрузке 100%, резервный режим	м³/мин		367
Максимально допустимое противодавление	мбар		100
Макс температура при нагрузке 100%, резервный режим	°C	60Гц	478
Поток выхлопных газов при нагрузке 100%, резервный режим	м³/мин		438
Максимально допустимое противодавление	мбар		100
Размер выхлопного фланца	мм	72.5	

Воздушная система			
Поток всасываемого воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м³/ч	50Гц	367
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100%, резервный режи	м³/с		198
Воздушный поток вентилятора генератора	м³/с		13
Поток всасываемого воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м³/ч	60Гц	410
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100%, резервный режи	м³/с		198
Воздушный поток вентилятора генератора	м³/с		13

Стартер		
Мощность стартера	кВт	4.2
Емкость аккумулятора	А·ч	145
Количество аккумуляторов		1
Вспомогательное напряжение	В	12

Топливная система		
Спецификация дизельного топлива		EN590
Емкость стандартного топливного бака	л	Δ

Масса и размеры		
Длина	мм	2150
Ширина	мм	780
Высота	мм	1492
Объем при отгрузке (морская перевозка)	м³	2.11
Масса (стандартная комплектация без топлива)	кг	1110

Панель управления JCB CP1 (стандарт)

Цифровая система управления JCB CP1 обеспечивает управление, контроль и защиту генератора. Панель оснащена ЖК-дисплеем и светодиодной сигнализацией, что позволяет пользователю легко отслеживать состояние генератора. Она обеспечивает управление работой генератора путем нажатия сенсорной кнопки и поддерживает меню на нескольких языках.

Панель управления JCB CP2 (дополнительно)

Цифровая панель управления JCB CP2 не только обладает такими же функциями, как и панель JCB ATP1 (управление, контроль и защита генератора), но также включает дополнительные функциональные возможности модуля управления JCB ATP1.
Панель JCB CP2 непрерывно отслеживает режим работы сети питания и должна иметь постоянное соединение с сетью питания и с контакторами генератора. Дисплей позволяет пользователю легко отслеживать состояние генератора и контролировать его работу.



Панель управления JCB ATP1 (дополнительно)

Модуль управления JCB ATP1 встроен в автомат включения резерва на случай перебоев с питанием переменного тока в сети. Панель JCB ATP1 может взаимодействовать с генератором через двухжильные пусковые беспотенциальные контакторы или через шину локальной сети контроллеров CAN, соединяющей CP1 и ATP1 (не совместимо с CP2). Подключение JCB ATP1 к JCB CP1 через шину локальной сети контроллеров CAN обеспечивает возможность использования функций контроля и отображения на дисплее информации о состоянии генератора.



Функции панели управления	CP1	CP2	ATP1
Генератор			
Межфазное напряжение	●	●	●
Фазное напряжение	●	●	●
Сила тока в фазе	●	●	●
Частота	●	●	●
кВА	●	●	●
кВт	●	●	●
кВАр	●	●	●
Коэффициент мощности	●	●	●
Линия электропередачи			
Межфазное напряжение	x	●	●
Фазное напряжение	x	●	●
Сила тока в фазе	x	●	●
Частота	x	●	●
кВА	x	x	x
кВт	x	●	●
кВАр	x	x	x
Коэффициент мощности	x	x	x
Двигатель			
Температура охлаждающей жидкости	●	●	x
Давление масла	●	●	x
Процентный уровень топлива	●	●	x
Напряжение аккумуляторной батареи	●	●	x
Скорость двигателя (об/мин)	●	●	x
Напряжение заряда батареи генератора	●	●	x
Сигнализация двигателя			
Высокая температура охлаждающей жидкости	●	●	x
Низкое давление масла	●	●	x
Низкий уровень охлаждающей жидкости	●	●	x
Неожиданное отключение	●	●	x
Отказ при останове	●	●	x
Сбой напряжения аккумуляторных батарей	●	●	x
Неисправность генератора заряда батареи	●	●	x
Превышение оборотов	●	●	x
Низкая скорость	●	●	x
Отказ при пуске	●	●	x
Низкий уровень топлива	●	●	x
Аварийная остановка	●	●	●
Сигнализация генератора			
Высокая частота	●	●	●
Низкая частота	●	●	●
Высокое напряжение	●	●	●
Низкое напряжение	●	●	●
Высокий ток	●	●	x
Короткое замыкание	●	●	x
Симметрия фаз	●	●	●
Неправильное фазирование	●	●	●
Обратная мощность	●	●	x
Перегрузка	●	●	x
Не работает генератор	x	x	●
Стандарт ● : Отсутствует x : Опция Δ			

Функции панели управления	CP1	CP2	ATP1
Измерения			
Общее количество часов непрерывной работы	●	●	●
Электросчетчик, градуированный в киловаттах	●	●	●
Число запусков	●	●	●
Число неудачных запусков	●	●	●
Сигнал о необходимости технического обслуживания	●	●	●
Подключение устройств			
Дистанционный экран (CAN-шина)	Δ	Δ	Δ
Локальный контроль (CANBUS)	Δ	Δ	Δ
Локальный контроль (CANLAN)	Δ	Δ	Δ
Дистанционный мониторинг (CAN-модем, установлен)	Δ	Δ	Δ
Дистанционный мониторинг (модем CAN – GSM)	Δ	Δ	Δ
Характеристики			
История событий	●	●	●
Возможность внешнего запуска	●	●	●
Программируемое ограничение запуска	●	●	●
Запуск при отсутствии питания в сети	●	●	●
Контактная активация генератора	●	x	x
Контактная активация генераторов и сети питания	x	●	●
Управление перекачкой топлива	●	●	x
Температура двигателя	●	●	x
Переход на ручное управление	●	●	x
Программируемые сигналы	●	●	x
Запуск генератора в тестовом режиме	●	●	x
Программируемый вывод	●	●	x
Многоязычный интерфейс	●	●	●
Программируемый таймер	●	●	x
Синхронизация	●	●	x

Синхронизация	DSE8610	DSE8620	DSE8660
Панели DEEP SEA	Δ	Δ	Δ

Кожух	
Люки для технического обслуживания с возможностью блокировки	x
Смотровое окно панели управления	x
Углубления под вилки погрузчика	●
Одна точка подъема	x
Скользящее основание для предоставления в аренду	Δ
Защита от утечки	Δ
Открытая рама	●
Индикатор уровня защищенности	x
Звукоизоляция из минеральной ваты 50 мм	x
Желтая краска	x
Красная краска	x
Белая краска	x

Стандарт ● : Отсутствует x : Опция Δ

Механические характеристики	
Система охлаждения	●
Воздушный фильтр	●
Механический регулятор оборотов	●
Электронный регулятор оборотов	Δ
#N/A	x
#N/A	x
#N/A	●
#N/A	●
Датчик температуры масла	●
Датчик уровня воды	Δ
Защитная сетка радиатора	●
Защита от горячих деталей	●
Ручной насос для слива моторного масла (встроенный в кожух)	x
Подогреватель водяной рубашки	●
Изолятор аккумулятора	Δ
Тип аккумулятора	гель
Емкость аккумулятора (А·ч)	44
Количество аккумуляторов	1
Зарядное устройство аккумулятора	●
Система ручной заправки топлива	Δ
Электрическая система заправки топливом	Δ
Топливный фильтр Racor (без сигнализации)	x
Топливный фильтр Racor (с сигнализацией)	x
Предварительный фильтр с сепаратором	
Внешний искрогаситель	Δ
Датчик уровня топлива	●
Устройство для подогрева топлива	Δ
Внешняя заливная горловина (нижний бак)	●
Трехходовой топливный клапан и гнездо соединения	Δ
Бытовой глушитель	Δ
Промышленный глушитель	●

Опции топливного бака		
	Материал	Вместимость (л)
Стандартный бак	#N/A	Δ
Вариант бака 1	Пластмасса	150

Стандарт ● : Отсутствует x : Опция Δ

Электронный характеристики	
Автоматический регулятор напряжения DSR	●
Автоматический регулятор напряжения DER	x
0	Δ
Защита обмоток Standard	●
Защита обмоток Standard +	Δ
Защита обмоток Grey	Δ
Защита обмоток Total	Δ
Защита обмоток Total+	●
MAUX	Δ
PMG	Δ
Обогреватель, предотвращающий образование конденсата	●
Малогабаритный автоматический выключатель (встроенная сборная шина)	x
Автоматический выключатель в литом корпусе (с встроенной сборной шиной)	●
Защита от утечки на землю (шунтовой автоматический выключатель)	Δ
Синхронизация	x
Блок розеток (включая клеммы для высокой нагрузки и микро выключатель)	●
Защита от утечки на землю	Δ
Варианты напряжения	0
Микровыключатель дверной панели	x
Медная сборная шина/отводы	x
Кнопка аварийной остановки	●
Внешняя кнопка аварийной остановки	x

JCB связи и управления	
KS1	x
CP1 (включая программы таймера)	●
CP2 (включая программы таймера)	Δ
Экран дистанционного управления	Δ
ATP	Δ
CAN/USB	Δ
CAN/LAN	Δ
CAN RS-232	Δ
Удаленный модеми	Δ

Стандарты

Генераторы JCB имеют сертификацию CE и соответствуют следующим директивам (если соответствие такому стандарту требуется в данной стране):

- EN 12100, EN13857, EN60204
- Директива ЕС по механическому оборудованию 2006/42
- Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95
- Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108
- Директива ЕС по уровню звуковой мощности 2000/14 (с изменением 2005/88)
- Директива ЕС по выбросам 97/68 (с изменением 2002/88 и 2004/26)
- Мощность согласно стандартам ISO 8528 и ISO 3046
- Нормальные условия окружающей среды (1000 мбар, 25 °C, относительная влажность 30 %) согласно стандарту ISO3046

Информация относится к стандартной спецификации оборудования, если не указано иное.